

Elektrický vysoušeč obuvi Comfot PRO s UV světlem

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto elektrického vysoušeče obuvi s UV světlem. Slouží k vysoušení a vyhřívání vlhkých bot a rukavic. UV světlo zabíjí bakterie a zabraňuje tak vytváření nepříjemného zápachu.

Přečtěte si prosím tento návod a dodržujte instrukce a rady níže obsažené, abyste dosáhli co nejlepších výsledků při používání Vašeho nového elektrického vysoušeče obuvi s UV světlem.

Obsah

Bezpečnostní pokyny
Informace o likvidaci spotřebiče
Prohlášení o shodě
Použití

Bezpečnostní pokyny

- Tyto pokyny Vás seznámí s funkcí tohoto spotřebiče. Uchovejte prosím tyto pokyny pro pozdější použití.
- Používejte tento spotřebič pouze podle pokynů uvedených v návodu. Jiné použití může způsobit poškození spotřebiče nebo jeho okolí.
- Jakékoliv úpravy tohoto produktu mohou ohrozit jeho bezpečnost a rovněž mohou způsobit úraz.
- Nikdy neotvírejte kryt vysoušeče obuvi. Spotřebič je možné opravovat jen ve specializovaných opravárnách. Neodbornými opravami by mohlo vzniknout pro uživatele značné nebezpečí.
- Zacházejte se spotřebičem opatrně. Může být poškozen nárazem nebo pádem i z malé výšky.
- Nepoužívejte spotřebič v extrémně vlhkém a horkém prostředí.
- Používejte spotřebič jen v uzavřených suchých místnostech. Nepoužívejte ho ve venkovním prostředí, v koupelně nebo vlhkém sklepě.
- Dbejte na to, aby se spotřebič nenamočil (např. stříkající vodou nebo mokřýma rukama)
- Spotřebič se nesmí používat k jiným účelům, než ke kterým byl určen.
- Zabraňte malým dětem v přístupu k vysoušeči bot.

Důležité informace o likvidaci spotřebiče

Elektrický spotřebič nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Odnešte spotřebič do sběrný elektroodpadu.

Informace o umístění sběrných míst a existujících omezeních týkajících se množství odebraného odpadu Vám poskytne místní organizace zodpovědná za sběr a likvidaci odpadu.

Prohlášení o shodě

BH TECH tímto potvrzuje, že zařízení odpovídá požadavkům EMC směrnice 2004/108/EC, směrnice o zařízeních nízkého napětí 2006/95/EC a směrnice RoHS 2011/65/EU.

Použití

Poznámka:

Tento elektrický vysoušeč obuvi je určen pro vysoušení a vyhřívání vlhké obuvi a rukavic. Nepoužívejte tento spotřebič k vysoušení jiných vlhkých předmětů.

- Připojte vysoušeč bot do elektrické sítě. Okamžitě se začne zahřívát.
- Vložte vyhřívací tělesa do obuvi nebo rukavic. Pro lepší cirkulaci vzduchu ponechte mezi koncem vyhřívacího tělesa a špičkou boty nebo rukavice prostor zhruba 2cm.
- Vysoušeč obuvi dosáhne své maximální teploty 50°C přibližně za 10 minut od zapojení
- Ponechejte vyhřívací tělesa v obuvi nebo rukavicích dokud nejsou suché nebo dostatečně vyhřáté
- Nepoužívejte vyhřívací tělesa déle než 8 hodin bez přerušení
- Odpojte vysoušeč z elektrické sítě a vyjměte jej z obuvi nebo rukavic
- Umístěte vysoušeč na teplou odolnou plochu a nechte jej vychladnout

UPOZORNĚNÍ:

Kožené výrobky mohou být velmi citlivé na zahřívání.

Technická data

Napájecí napětí 220-240V

Kmitočet 50/60Hz

Jmenovitý výkon 8 W

Produkce tepla: 45 °C - 65 °C v závislosti na teplotě okolního prostředí

Délka přívodního kabelu: 135 cm (jednotný kabel 110 cm + 25 cm ke každému topnému tělesu)

Materiál: ABS

Barva: transparentní černá